

Tips vooraf

Haal de Aircocase uit de verpakking en denk bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal aan de lak welke bescherming biedt aan weersinvloeden. Snij of knip daarom nooit te diep en draag gepaste werkhandschoenen om de omkasting schoon op te leveren na montage. Controleer of alle onderdelen in de doos zitten:

Leveringsomvang

1x zijplaat links (nr. 1A) en 1x zijplaat rechts (nr. 1B)

1x voorpaneel (nr. 2)

1x bovenpaneel (nr. 3)

7x zelftappende schroeven (er worden 2 extra schroeven meegeleverd, er zijn er maar 5 voor de montage nodig)

4x stelpoten met kogelvoetplaat Ø 50mm M10 x 95mm

4x keilbouten M8 x 75mm

Optioneel is er een achterwand en een onderplaat los verkrijgbaar. Deze zitten dus NIET in dit pakket!

Montage

De Aircocase kan zowel staand op een vlakke ondergrond als tegen een wand gemonteerd worden

Staande montage

Voor de juiste opbouw dienen de zijplaten (1A en 1B) eerst aan het voorpaneel (2) middels de aanwezige sleuven gehaakt te worden. Hiervoor zijn geen schroeven nodig. Vervolgens kan de bovenplaat (3) erop gelegd worden en kan deze bovenplaat bevestigd worden met 5 van de meegeleverde zelftappende schroeven voor een stevige onderlinge verbinding van het plaatwerk.

Bevestig, indien nodig, de 4 hoogteverstelbare pootjes. Uiteraard kan de Aircocase ook op de grond gezet worden zonder deze pootjes te gebruiken. Schuif daarna de Aircocase om de buitenunit heen tegen de wand. Zorg voor voldoende ruimte tussen de Aircocase en de buitenunit zodat er een goed luchtaanzuig en afvoer plaats kan vinden.

Montage tegen een wand op een gewenste werkhoogte

Denk bij het positioneren op hoogte aan je eigen veiligheid en die van anderen. Bepaal eerst de onderlinge hartmaat van de 2 zijplaten (1A en 1B) en teken deze af op de muur. Boor de gaten, draai de keilbouten erin en houd rekening met voldoende ruimte om de zijplaten in de sleuven te haken. Haak de zijplaten (1A en 1B) in de keilbouten en haak het voorpaneel (2) nu in beide zijplaten. Wanneer het geheel waterpas aan de muur en onderling stevig verbonden is kan de bovenplaat (3) erop gemonteerd worden met de 5 zelftappende schroeven om deze af te monteren.

Mocht er een onderplaat gemonteerd moeten worden, bevestig deze nu onder de omkasting met de bijgeleverde zelftappende schroeven.

Optioneel is er ook een losse achterwand beschikbaar zodat deze omkasting ook volledig vrijstaand gebruikt kan worden.

